2012.8

取扱説明書
オイル受け　８リットル
品番：＃３７３０１０００　　型式：WH－０８０

１，使用方法

①センタードレンを反時計回転方向に回して開け、車のオイルパンの下に本商品を移動させて、オイルを排出して下さい。
②オイル注入後に本商品を移動させる時は、センタードレンを時計回転方向に回して確実に締めて下さい。
③オイル受けからオイルを排出する時は、排出口のフタを反時計回転方向に回して取り外して下さい。



２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本商品内部に、廃油を溜めたまま保管しないで下さい。 ②本商品は**廃油専用のオイル受け**です。その他の液体には使用しないで下さい。 ③使用しない時は、センタードレン、排出口のフタを確実に締めて下さい。 ④走行後の廃油は非常に高温です。オイルが常温になった事を確認後、本商品を使用して下さい。 ⑤本商品を洗浄する際は、中性洗剤を使用して下さい。 ⑥本商品を、傾斜面、軟弱地、荒地では使用しないで下さい。 ⑦本商品の最大容量は**８リットル**です。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００